



Comment désactiver l'économiseur d'énergie ?


iPhone

iOS 15



LOCALISATION

Si vous n'autorisez pas l'accès à la localisation ou si vous n'activez pas la position exacte, une alerte s'affiche sur l'écran de **Diagnostic de l'app**



LOCALISATION



Dans ce cas, cliquez sur **En savoir plus** sous Localisation



LOCALISATION



Suivez les instructions et sélectionnez
Autoriser l'accès à la localisation

LOCALISATION



Si le problème vient d'un problème d'activation de la position exacte, suivez les instructions et sélectionnez **Utiliser la position exacte**




LOCALISATION

L'accès à la position doit être
Toujours



AUTORISATIONS

La position exacte doit toujours être sélectionnée



BATTERIE



Aller dans les réglages du téléphone
puis **Batterie**



BATTERIE



Le mode économie d'énergie doit être désactivé